

Vorgehen Verständnis-Tests

1. Starten Sie die Stoppuhr, sobald Sie den Test zu lesen beginnen.
2. Lesen Sie den Text zügig und so aufmerksam, dass Sie anschließend Fragen zum Text beantworten können. Tragen Sie die Zeit, die Sie für das Lesen benötigt haben, im Ergebnisbogen bei **Verständnistest Nr. X** in der Spalte „Zeit“ ein.
3. Ermitteln Sie auf der nächsten Seite anhand der Tabelle Ihre Lesegeschwindigkeit in Wörtern pro Minute (WpM). Tragen Sie diesen Wert auch auf dem Ergebnisbogen ein.
4. Gehen Sie weiter zu den Fragen auf der nächsten Seite. Beantworten Sie die Fragen möglichst spontan aus dem Gedächtnis – blättern Sie dabei nicht zurück. Kreuzen Sie jeweils nur eine der vorgeschlagenen Antworten an; sie muss einer Aussage des Textes entsprechen. Die Zeit für die Beantwortung der Fragen wird nicht gestoppt.
5. Vergleichen Sie auf der nächsten Seite Ihre Lösungen mit den richtigen Antworten. Den Prozentsatz der richtigen Antworten vermerken Sie bitte auf dem Ergebnisbogen (6 von 10 richtig = 60 %).
6. Ermitteln Sie die Messgröße für Leseeffizienz, die „**Effective Reading Rate**“ (**ERR**), indem Sie Ihre Lesegeschwindigkeit (WpM) mit dem zuletzt ermittelten Prozentsatz (Verständnis in Prozent) multiplizieren.

Beispiel: 226 WpM und 60 % Textverständnis bedeuten: $226 \times 0,6 = 136$ (ERR)

Ihren errechneten Wert tragen Sie in den Ergebnisbogen ein.